

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [kar@nt-rt.ru](mailto:kar@nt-rt.ru) || [www.krona.nt-rt.ru](http://www.krona.nt-rt.ru)

## Станок ленточнопильный горизонтальный ПТ-03УБ (бензиновый)

### Ленточные пилорамы ПТ-03УБ "КРОНА"



предназначены для продольной распиловки бревен на брус, доску, шпон при рациональном индивидуальном раскрое, малой толщине пропила и минимальных потерях древесины.

Станок обеспечивает производительность в зависимости от твердости древесины и сортамента пиломатериалов до 4...8 кубических метров в смену.

Область применения станка – деревообрабатывающие предприятия, производители стройматериалов, ремонтно-строительные организации, фермерские хозяйства.

Пилорама по конструкции состоит из двухсекционного рельсового пути; основания в сборе с пильной кареткой, оснащенной ручным приводом механизма подъема-опускания; бензиновый двигатель привода пилы; гидронатяжитель с манометром для создания и визуального контроля номинального усилия натяжения пилы.

Станок ПТ-03УБ "КРОНА" оснащен пильной кареткой смещенной на угол относительно продольной оси заготовки, что обеспечивает плавность входа, увеличивает срок службы ленточных пил.

Наименование параметров	Ед. изм.	ПТ-03УБ (13л.с.)	ПТ-03УБ (20л.с.)
<b>Привод пильной ленты:</b>		Карбюраторный 4-тактный одноцилиндровый двигатель HONDA GX 390	Карбюраторный 4-тактный двухцилиндровый двигатель HONDA GX 390
- мощность	кВт	9,6	14,7
- число оборотов	об/мин	3600	3600
Бензин	-	A-95	A-95
Емкость бака	л	6,5	5
Расход топлива	г/л.с.ч	230	230
<b>Подъем/опускание каретки</b>		вручную	вручную
<b>Диаметр пильных шкивов</b>	мм	500	500
<b>Наибольшая ширина пропила (диаметр бревна)</b>	мм	до 500	до 770
<b>Угол поворота пильной каретки</b>	градус	8	8

<b>Вылет пилы (расстояние от полотна пилы до горизонтальной базы основания):</b> - <b>наибольший</b> - <b>наименьший</b>	<i>мм</i> <i>мм</i>	750 25	750 25
<b>Длина бревна:</b> - <b>наибольшая</b> - <b>наименьшая</b>	<i>мм</i> <i>мм</i>	6500 1000	6500 1000
<b>Режущий инструмент (полотно ленты):</b> - <b>длина</b> - <b>ширина</b> - <b>толщина</b>	<i>мм</i> <i>мм</i> <i>мм</i>	4334...4400 32 0,9...1,1	4334...4400 32 0,9...1,1
<b>Габаритные размеры:</b> - <b>длина</b> - <b>ширина</b> - <b>высота</b>	<i>мм</i> <i>мм</i> <i>мм</i>	8000 2200 1900	8000 2200 1900
<b>Масса (с направляющей дорогой)</b>	<i>кг</i>	1000	1000

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41

**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: [kar@nt-rt.ru](mailto:kar@nt-rt.ru) || [www.krona.nt-rt.ru](http://www.krona.nt-rt.ru)**